

POLSKI

Należy najpierw przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.


LOKÓWKI Z KLIPSEM

PRZEWODNIK PO USTAWIENIACH TEMPERATURY

Dostępnych jest 5 ustawień temperatury (od 140°C do 200°C) na potrzeby stylizacji różnych rodzajów włosów. Zawsze zaczynaj od niższej temperatury i w razie potrzeby stopniowo ją zwiększaj.

- 1 biała dioda LED – 140°C (włosy cienkie, delikatne)
- 2 białe diody LED – 160°C (włosy farbowane lub z pasemkami)
- 3 białe diody LED – 180°C (włosy o średniej grubości)
- 4 białe diody LED – 190°C (włosy naturalnie kręcone lub falowane)
- 5 białych diod LED – 200°C (włosy grube, sztywne)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Podłącz urządzenie do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk «».
- Dostępnych jest 5 poziomów temperatury (zob. tabela „Przewodnik po ustawieniach temperatury” powyżej). W przypadku włosów delikatnych, cienkich, rozjaśnianych lub farbowanych używaj niższych temperatur. W przypadku gęstych włosów wybierz wyższą temperaturę. Pierwszym użyciem zalecane jest przeprowadzenie testu, aby upewnić

się, że wybrana temperatura jest odpowiednia do danego rodzaju włosów. Zacznij od najniższego ustawienia i zwiększaj temperaturę do momentu uzyskania pożądanego efektu.


- Ustaw temperaturę za pomocą przycisków „+” i „-”. Białe diody LED podświetlają wybrane ustawienie – będą migać do momentu osiągnięcia zadanej temperatury.
- Gdy dioda przestanie migać, urządzenie jest gotowe do użycia.
- Dla bezpieczeństwa zawsze kładź urządzenie na stabilnej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na powierzchniach wrażliwych na ciepło.
- Przed użyciem urządzenia poczekaj, aż się rozgrzeje.
- Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, włóż je do kieszeni etui termicznego i pozostaw do całkowitego ostygnięcia przed schowaniem.

MODELOWANIE


- Przed rozpoczęciem modelowania rozdziel suche włosy na równomierne pasma i rozczesz je.
- Unieś zacisk, umieść urządzenie w połowie długości pasma włosów i równomiernie rozłóż włosy między zaciskiem a wałkiem.
- Gdy włosy zostaną ułożone, ostrożnie opuść zacisk, aby przytrzymać je bezpiecznie między zaciskiem a wałkiem. Przed zwolnieniem zacisku owiń całe pasmo włosów na wałku.

- Nawiń włosy wokół wałka pod lekkim kątem, tak aby owijały się wokół wałka ruchem spiralnym. Podczas nawijania włosów wokół wałka, upewnij się, że włosy rozkładają się równomiernie, tak aby całe pasmo dotykało wałka, a włosy nie nakładały się na siebie. Przytrzymaj przez 5–8 sekund, w zależności od tekstury i długości włosów.
- Aby zdjąć urządzenie z włosów, naciśnij zacisk i wysuń urządzenie.
- Pozostaw lok do wystygnięcia zanim przejdziesz do dalszego modelowania.
- Powtórz czynność przy pozostałych pasmach.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA

Urządzenie ma funkcję automatycznego wyłączania dla większego bezpieczeństwa. • Jeśli urządzenie będzie bezczynne przez ponad 20 minut, wyłączy się automatycznie. Aby dalej używać urządzenia, naciśnij przycisk «», aby ponownie je włączyć.

MATA TERMООCHRONNA

Do urządzenia dołączona jest mata chroniąca przed działaniem wysokiej temperatury do stosowania podczas i po zakończeniu stylizacji. Podczas użytkowania nie umieszczaj urządzenia na żadnej powierzchni wrażliwej na ciepło, nawet jeżeli korzystasz z dostarczonej w zestawie maty termoochronnej. Po użyciu naciśnij i przytrzymaj przycisk «» przez ok. 1–2 sekundy, aby

wyłączyć urządzenie, i odłącz je. Natychmiast owiń urządzenie w dostarczoną w zestawie matę termoochronną i przed schowaniem go zaczekaj, aż całkowicie ostygnie. Urządzenie należy zawsze trzymać poza zasięgiem dzieci, ponieważ po użyciu może być jeszcze przez pewien czas gorące.

WAŻNE! Rękawica ochronna służy do ochrony palców przed krótkotrwałym kontaktem z wałkiem podczas owijania włosów wokół urządzenia. Pamiętaj, że rękawica termiczna została zaprojektowana wyłącznie w celu zapewnienia ochrony podczas krótkiego kontaktu. Długotrwały kontakt z gorącą powierzchnią spowoduje dyskomfort.

KONSERWACJA

Aby utrzymać urządzenie w doskonałym stanie, przestrzegaj następujących zaleceń:

- Nie owijaj przewodu wokół urządzenia – zwiń go luźno z boku.
- Podczas używania urządzenia nie dopuszczaj do zbyt wysokiego napięcia przewodu zasilającego.
- Po zakończeniu użytkowania zawsze odłącz urządzenie od zasilania.

USTAWIENIA TEMPERATURY I FUNKCJA AUTOMATYCZNEJ BLOKADY

Lokówka ma funkcję automatycznej blokady przycisków temperatury dla bezpiecznej i nieprzerywanej stylizacji. Zapobiega przypadkowym zmianom

ustawień podczas pracy, szczególnie w trakcie nawijania włosów.

Aktywacja automatycznej blokady

Po 4 sekundach pracy przyciski „+” i „-” zostaną automatycznie zablokowane.

Dzięki temu uniknie się niezamierzonych zmian temperatury w trakcie stylizacji.

Odblokowanie kontroli temperatury

Aby zmienić temperaturę podczas użytkowania:

- Przytrzymaj przycisk temperatury „+” lub „-” przez 1,5 sekundy.
- Kontrolki temperatury zaczną migać, sygnalizując odblokowanie sterowania.
- Możesz teraz ustawić odpowiednią temperaturę za pomocą przycisków „+” i „-”.

USTAWIENIE PAMIĘCI

Urządzenie automatycznie zapamiętuje ostatnio używane ustawienia, co umożliwia szybkie rozpoczęcie stylizacji przy kolejnym użyciu.